



DCサーボドライバ (F0186)  
接続コネクタ

サウンダ (QMB-111PC)  
PA6 (TIOCA2 使用)

キックハイス用コネクタ  
(ドライブ出力)

キックハイス用コネクタ端子表

1	...キックハイスドライブ 出力(+)
2	...キックハイスドライブ 出力(-)
3	...PB2: 汎用入出力
4	...PB3: 汎用入出力
5	...キックハイスドライブ 出力(+)
6	...キックハイスドライブ 出力(-)

転送モードスイッチ

転送モードSW切替表  
(PA6ボード使用)  
ON ...ドライブ転送モード  
1(OFF)...ドライブモード(ドライブ実行)

空ポート端子表

P70	...A/D入力0, 汎用入力
P71	...A/D入力1, 汎用入力
P72	...A/D入力2, 汎用入力
P73	...A/D入力3, 汎用入力
P74	...A/D入力4, 汎用入力
P75	...A/D入力5, 汎用入力
PA0	...汎用入出力
PA1	...汎用入出力
PA3	...汎用入出力

無線&キックハイス用コネクタ

無線 & キックハイス用コネクタ端子表

1	...PB0:キックハイス1出力(ポート出力)
2	...PB1:キックハイス2出力(ポート出力)
3	...PB0/RS出力(TxD0):無線エッジ接続(入力側)
4	...PB2/RS入力(RxD0):無線エッジ接続(出力側)
5	...VCC
6	...GND

設計	製図	検図	名称	縮図
	03/03/11		F0224ユーザI/F 配置図	
エフテック株式会社			図番	葉数
			E30236-1F	0/0
改日付	改定記事	担当		